

Toyota Venza

Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию, рекомендованных заводом изготовителем:

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Проверка жидкости для автоматической трансмиссии | | | | П | | | | П | | |
| 21 | Проверка, замена масла в раздаточной коробке (для автомобиля с полным приводом) | | П | | З | | П | | З | | П |
| 22 | Проверка, замена масла заднего дифференциала (для автомобиля с полным приводом) | | П | | З | | П | | З | | П |
| 23 | Шины и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 24 | Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 25 | Внутрисалонный фильтр | | З | | З | | З | | З | | З |
| 26 | Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента | | П | | П | | П | | П | | П |
| <p>Пояснения:</p> <p>З - замена; П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).</p> | | | | | | | | | | | |

Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля Toyota - каждые 10 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.

При проведении технического обслуживания компания Toyota рекомендует применять только оригинальные смазочные материалы и технические жидкости Toyota:

- - Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 5W-40
- - Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SL SAE 0W-30
- - Синтетическое моторное масло Toyota Genuine Motor Oil API SM/SL SAE 0W-20
- - Охлаждающие жидкости "Toyota Super Long Life Coolant"*, "Toyota Long Life Coolant"***
- - Масло для механических трансмиссий Toyota Universal Gear Oil API GL4/GL5, SAE 80W-90
- - Жидкость для автоматических трансмиссий Toyota ATF WS
- - Тормозная жидкость Toyota Brake Fluid DOT 4

* "Toyota Super Long Life Coolant". Система охлаждения нового автомобиля Toyota заполнена охлаждающей жидкостью этого типа. Преимуществом этой жидкости является увеличенный интервал замены, которая производится первый раз при пробеге 160 000 км, затем каждые 80 000 км.

*** "Toyota Long Life Coolant". В этом случае замена осуществляется каждые 40 000 км.